

Timbracartellino elettronico

mod. 220_N

Manuale di istruzioni per la programmazione



N.B. L'orologio è fornito di una batteria tampone che consente all'orologio di funzionare e di timbrare i cartellini anche in caso di mancanza di alimentazione 220V. per alcune ore

INDICE

Pag. 3

Programmazione dell'anno
Programmazione della data
Programmazione dell'orario
Programmazione del cambio del giorno

Pag. 4

Programmazione della posizione di stampa sul cartellino
Programmazione del riconoscimento del corretto lato del cartellino + dimensione di stampa
Programmazione del formato orario

Pag. 5

Programmazione del formato di stampa del cartellino
Programmazione del cambio ora solare/legale
Programmazione del formato di stampa (1/60 – 1/100)

Pag. 6

Programmazione del periodo di paga
Programmazione della stampa del simbolo (per evidenziare i ritardi)

Pag. 7

Programmazione della suoneria (altoparlante interno)
Programmazione della colonna di stampa (spostamento automatico)

www.capeellit.it

4. PROGRAMMAZIONE DELL'OROLOGIO

Aprire lo sportello anteriore dell'orologio con l'apposita chiave in dotazione e spostare verso sinistra l'interruttore nero "SETUP"

4.1 PROGRAMMAZIONE DELL'ANNO

1. Spostare l'interruttore nero (sotto SETUP) verso sinistra , in questo modo si entra in programmazione. , premere i pulsanti + - per scegliere il passo "01" in basso a sinistra del display
- 2: Press ENTER per impostare l'anno corrente (es. 2016)
- 3: Premere I tasti + o - per impostare l'anno
- 4: Premere ENTER per confermare
- 5: Si passa al passo di programmazione "02"

- 6: per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

4.2 PROGRAMMAZIONE DELLA DATA

1. Premere ENTER per impostare la data.
2. Premere I tasti + o - per impostare il mese (1-12)
3. Premere ENTER per confermare
4. Premere I tasti + o - per impostare il giorno del mese (1-31)
5. Premere ENTER per confermare
6. Si passa al passo di programmazione "03"
7. per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

4.3 PROGRAMMAZIONE DELL'ORARIO

1. Premere ENTER per impostare l'orario
2. Premere I tasti + o - per impostare l'ora
3. Premere ENTER per confermare
4. Premere I tasti + o - per impostare i minuti
5. Premere ENTER per confermare
6. Si passa al passo di programmazione "04"

- per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

4.4 PROGRAMMAZIONE DEL CAMBIO DEL GIORNO

1. Premere ENTER per impostare l'orario del cambio del giorno sul cartellino
2. Premere +- per impostare l'orario per il cambio del giorno sul cartellino (impostazione di default : 00:00 - mezzanotte)
3. Premere ENTER per confermare
Premere I tasti + o - per impostare l'ora del cambio del giorno.
4. Premere ENTER per confermare
Premere I tasti + o - per impostare i minuti del cambio del giorno.
5. Premere ENTER per confermare.
Si passa al passo di programmazione "05"

6. per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

4.5 PROGRAMMAZIONE DELLA POSIZIONE DI STAMPA SUL CARTELLINO e DELLA GRANDEZZA del CARATTERE DI STAMPA (centrata verticale ed orizzontale nella casella di stampa + altezza carattere)

1. Premere ENTER per impostare la posizione verticale di stampa
 2. Premere +- per impostare la posizione di stampa verticale desiderata
 - * la numerazione è fra 0 e 15 (più alto è il numero impostato e la stampa sale).
 3. Premere ENTER per confermare

 4. Premere ENTER per impostare la posizione orizzontale di stampa
 5. Premere +- per impostare la posizione di stampa orizzontale desiderata
 - * la numerazione è fra 0 e 30 (più alto è il numero impostato e la stampa si sposta a destra).
 6. Premere ENTER per confermare
 7. Premere +- per impostare la grandezza di stampa dei caratteri desiderata
 - * la numerazione è fra 3 e 8 (più alto è il numero impostato + grande è la stampa).
7. per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

4.6 PROGRAMMAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO LATO DI INSERIMENTO DEL CARTELLINO

1. Premere ENTER per impostare il codice desiderato
2. Premere +- per impostare il codice del formato di stampa desiderato

codice 00 = ATTIVA il riconoscimento del corretto lato di inserimento

codice 01 = DISATTIVA il riconoscimento del corretto lato di inserimento

NOTA: il riconoscimento del cartellino si può programmare solo per i cartellini mod. NIPPO/TEMPO e DX 86. Per i cartellini mod. SEIKO QR/TEMPO 1000/1200 usare sempre il codice "01"

3. Premere ENTER per confermare.
Si passa al passo di programmazione "07"

4. per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

4.7 PROGRAMMAZIONE DEL FORMATO ORARIO (12/24 ore)

1. Premere ENTER per impostare il FORMATO ORARIO
2. Premere +- per impostare il codice del formato orario:

12 = 12 ore AM/PM
24 = 24 ore

3. Premere ENTER per confermare
Si passa al passo di programmazione "08"

4. per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

4.8 PROGRAMMAZIONE DEL FORMATO DI STAMPA del CARTELLINO

1. Premere ENTER per impostare il codice del formato di stampa del cartellino
2. Premere +- per impostare il codice del cartellino:

00- cartellino standard (impostare sempre questo codice)

3. Premere ENTER per confermare
Si passa al passo di programmazione "09"
4. per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

4.9 PROGRAMMAZIONE DEL CAMBIO ORA SOLARE/LEGALE

1. Premere ENTER per impostare la data dell'inizio dell'ora legale (ultima domenica di marzo, +1h)
 1. Premere +- per impostare il mese di inizio (03 – marzo)
 2. Premere ENTER per confermare

3. Premere +- per impostare il giorno di inizio (es. 27 per l'anno 2016)
4. Premere ENTER per confermare
5. Il display ora visualizza l'orario di inizio dell'ora legale (le ore 2 di notte)
6. Premere +- per impostare l'orario di inizio (impostare sempre 02)
7. Il display ora visualizza la data per la fine dell'ora legale
8. Premere ENTER per impostare la data di fine dell'ora legale (ultima domenica di ottobre, -1h)
9. Premere +- per impostare il mese di fine (10 – ottobre)
10. Premere ENTER per confermare
11. Premere +- per impostare il giorno di fine (es. 30 per l'anno 2016)
12. Il display ora visualizza l'orario di fine dell'ora legale (le ore 3 di notte)
13. Premere +- per impostare l'orario di fine (impostare sempre 03)
14. Premere ENTER per confermare
Si passa al passo di programmazione "10"

15. per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

NOTA : per disabilitare il cambio dell'ora solare/legale in automatico impostare il codice del mese "00"

4.10 PROGRAMMAZIONE FORMATO DI STAMPA (1/60 – 1/100)

1. Premere ENTER per impostare il formato di stampa
2. Premere +- per impostare il codice del formato di stampa desiderato

*00 = 24 ore (1/60 ora)

*01 = centesimale (1/100 ora)

*02 = Am/PM

Esempio: codice 00 : **13:45** - codice 01: **13:45=13:75** - codice 02 : **13:45=01:45 PM**

3. Premere ENTER per confermare
Si passa al passo di programmazione "11"
4. per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

4.11 PROGRAMMAZIONE DEL PERIODO DI PAGA (mensile)

1. Premere ENTER per impostare il PERIODO DI PAGA (mensile)
2. Premere ENTER per impostare il codice del periodo di paga
3. Premere +- per impostare il codice del periodo di paga

00- Paga mensile (impostare sempre questo codice)

01- Paga settimanale (sconsigliato)

4. Premere ENTER per confermare
5. per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

5. PROGRAMMAZIONE DELLA STAMPA DEL SIMBOLO (evidenzia ritardi in entrata e anticipi in uscita)

1. Premere il tasto SYMBOL per entrare nella programmazione della stampa del simbolo
2. Premere ENTER per programmare l'orario dell'inizio stampa del simbolo
3. Press + - per selezionare le ore del primo orario di stampa del simbolo
4. Premere ENTER per confermare..
5. Press + - per selezionare i minuti del primo orario di stampa del simbolo
6. Premere ENTER per confermare..
7. Press + - per selezionare I codici "01" o "02" per la stampa del simbolo
 - *01-per inizio stampa del simbolo
 - *02-per fine stampa del simbolo
8. Premere ENTER per confermare..
9. Il display visualizza l'indicazione dei giorni (freccie sulla parte superiore del display.)
10. Premere +- per selezionare i giorni della settimana in cui attivare la programmazione . Il giorno scelto lampeggia sul display
11. Premere il pulsante SYMBOL per cancellare un giorno selezionato (premere nuovamente il tasto SYMBOL per selezionarlo nuovamente)
12. Premere + - per spostarsi sui giorni da selezionare..
13. Alla fine della programmazione premere ENTER per confermare
14. la programmazione si sposta sul passo 2 (secondo orario per la stampa del simbolo) ripetere i passi 2-14 per programmare tutti gli orari desiderati per l'inizio e la fine di stampa del simbolo

Per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

6. PROGRAMMAZIONE DELLE SUONERIA (altoparlante interno)

1. Premere il tasto MUSIC per entrare nella programmazione delle suonerie
2. Premere ENTER per programmare l'orario della prima suoneria
3. Premere ENTER per confermare...
4. Premere ENTER per programmare i minuti della prima suoneria
5. Premere ENTER per confermare
6. Premere + - per impostare la lunghezza (in secondi) della suoneria .
7. Premere ENTER per confermare.
8. Il display visualizza l'indicazione dei giorni (freccie sulla parte superiore del display.)
9. Press +- per selezionare i giorni della settimana in cui attivare la programmazione .
Il giorno scelto lampeggia sul display
10. Premere il pulsante MUSIC per cancellare un giorno selezionato
(premere nuovamente il tasto MUSIC per selezionarlo nuovamente)
11. Premere + - per spostarsi sui giorni da selezionare..
12. Alla fine della programmazione premere ENTER per confermare
13. La programmazione si sposta sul passo 2 (secondo orario per la suoneria) ripetere i passi 2-15
per programmare tutti gli orari desiderati per le suonerie (max 24 orari)

Per concludere la programmazione spostare l'interruttore nero verso destra, oppure continuare nella programmazione (vedere paragrafo successivo)

7. PROGRAMMAZIONE DELLA COLONNA DI STAMPA

1. Premere il tasto COLUMN per entrare nella programmazione delle colonne di stampa
2. Premere ENTER per programmare l'ora
3. Premere ENTER per confermare...
4. Premere ENTER per programmare i minuti
5. Premere ENTER per confermare
7. Premere + - per selezionare la colonna di stampa (01-04)
8. Premere ENTER per confermare...
9. Il display visualizza l'indicazione dei giorni (freccie sulla parte superiore del display.)
10. Press +- per selezionare i giorni della settimana in cui attivare la programmazione . Il giorno
scelto lampeggia sul display
11. Premere il pulsante COLUMN per cancellare un giorno selezionato
(premere nuovamente il tasto COLUMN per selezionarlo nuovamente)
12. Premere + - per spostarsi sui giorni da selezionare..
13. Alla fine della programmazione premere ENTER per confermare
14. La programmazione si sposta sul passo 2 (secondo orario per il cambio della colonna) ripetere i passi 2-14
per programmare tutti gli orari desiderati per lo spostamento delle colonne di stampa.

Per uscire dal modo programmazione spostare l'interruttore nero verso destra.

Come cancellare I passi di programmazione:

Premere + - per selezionare il passo di programma

Premere il tasto + e il tasto ENTER contemporaneamente per 3 secondi, il passo di programma verrà cancellato.